

Схема сборки

№	Наименование	Кол-во штук							
1	Верхняя часть барабана	1	20	Нижний плунжер	1	39	Подшипник 6006	2	
2	Болт	9	21	Болт	2	40	Гайка 27x1.5	2	
3	Резиновая прокладка	1	22	Подножка	1	41	Выключатель	1	
4	Болт	3	23	Гайка	2	42	Предохранитель	1	
5	Большая шестеренка	1	24	Контргайка	1	43	Болт уменьшения трения	1	
6	Нижняя часть барабана	1	25	Рама	1	44	Шнур питания	1	
7	Кронштейн	1	26	Ось кронштейна	1	45	Контрогайка	1	
8	Болт	1	27	Колесо	2	46	Приспособление для уменьшения трения	1	
9	Кольцо	1	28	Болт	2	47	Контрогайка	1	
10	Упорное кольцо	1	29	Кронштейн	1	48	Мотор кронштейна	1	
11	Болт	1	30	Упорное кольцо	1	49	Болт	3	
12	Гайка	1	31	Подшипник 6003	1	50	Упорное кольцо	1	
13	Опрокидывающее колесо	1	32	Защитная пластина 65	1	51	Спиральное кольцо	1	
14	Поддержка колеса	1	33	Приводной вал	1	52	Подшипник 6005	1	
15	Верхний плунжер	1	34	Шестерня	1	52	Подшипник 6905	1	
16	Пружина	1	35	Стопорный штифт	1	53	Винт	6	
17	Болт	2	36	Рузиновый колпачек от пыли	1	54	Пластина	1	
18	Плоская шайба	1	37	Кольцо	2	55	Конденсатор	1	
19	Опора	1	38	Упорное кольцо	2	56	Ремень	1	
						57	Направляющий шкиф	1	
						58	Двигатель	1	
						59	Вентилятор	1	
						60	Кожух двигателя	1	
						61	Болт	4	
						62	Водонепроницаемая шайба	4	
						63	Пружинная шайба	4	
						64	Смешивающие лопасти	2	
						65	Защитная пластина	1	
						66	Винт M10X16	2	

