



Тепловентиляторы BG-E2A, BG-E3A

Руководство по эксплуатации



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие указания	4
2. Комплектность	5
3. Технические данные	5
4. Требования безопасности	6
5. Устройство тепловентилятора	7
6. Подключение к сети	8
7. Правила транспортирования и хранения	8
8. Техническое обслуживание	9
9. Гарантийные обязательства	10

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Перед началом работы с тепловентилятором настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим Руководством по эксплуатации.

1.2 Тепловентиляторы «Stolz» модели BG-E2A, BG-E3A (далее по тексту – тепловентилятор) предназначены для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений.

1.3 Исполнение тепловентилятора – переносное, рабочее положение – установка на полу, условия эксплуатации – работа под надзором, режим работы – повторно-кратковременный.

1.4 Тепловентилятор предназначен для эксплуатации в условиях, исключающих попадания на него капель брызг, а также атмосферных осадков.

1.5 Тепловентиляторы BG-E2A, BG-E3A рассчитаны на питание от электросети переменного тока частотой 50 Гц, номинальное напряжение сети 220В.

1.6 Внимание! Приобретая тепловентилятор:

- убедитесь в наличие штампа магазина и даты продажи в талоне на гарантийный ремонт;
- проверьте комплектность в соответствии с таблицей 1 раздела 2;
- проверьте работу тепловентилятора и отсутствие механических повреждений.

1.7 После транспортирования при отрицательных температурах выдержать тепловентилятор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.

1.8 Изготовителем могут быть внесены в тепловентилятор незначительные конструктивные изменения, не ухудшающие его качество и надежность, которые не отражены в настоящем Руководстве.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплектность тепловентилятора должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Тепловентилятор	1
Инструкция по эксплуатации	1
Упаковка	1

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1 Технические данные тепловентилятора указаны в таблице 2.

Таблица 2

Модель	BG-E2A	BG-E3A
Номинальная мощность	режим 1	25 Вт
	режим 2	2000 Вт
Напряжение	220 В	220 В
Габаритные размеры	305x255x360 мм	355x265x390 мм
Вес	4,3 кг	5,5

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При эксплуатации тепловентилятора соблюдайте общие правила пользования электроприборами.

4.2 Тепловентилятор относится по типу защиты от поражения электрическим током к классу I по ГОСТ Р МЭК 335-1-94.

4.3 Запрещается эксплуатация тепловентилятора в помещениях:

- со взрывоопасной средой;
 - с химически активной средой, разрушающей металллы и изоляцию.
- 4.4 Отключайте тепловентилятор от сети (вынимайте вилку из сетевой розетки):
- при уборке и чистке тепловентилятора;
 - при отключении напряжения в электрической сети;
 - по окончании работы тепловентилятора.

4.5 Внимание! В целях обеспечения пожарной безопасности соблюдайте следующие правила:

- перед включением тепловентилятора в электрическую сеть, проверьте отсутствие повреждений изоляции шнура питания и вилки;
- следите за тем, чтобы шнур питания не был пережат тяжелыми предметами;
- устанавливайте тепловентилятор на расстоянии не менее одного метра от легко-воспламеняющихся предметов (синтетические материалы, мебель и т.п.);
- не ставьте тепловентилятор на ковровые покрытия полов;
- не ставьте тепловентилятор в непосредственной близости от розетки сетевого электроснабжения;
- не накрывайте тепловентилятор.

4.6 При повреждении шнура питания следует обратиться в специализированные ремонтные мастерские для его замены.


4.7 Внимание! Не пользуйтесь тепловентилятором в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.

5. УСТРОЙСТВО ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРА

5.1 Несущая конструкция тепловентилятора (см. рис.1) состоит из корпуса (1) и подставки-ручки (2). Вентилятор (3) расположен в задней части тепловентилятора. Органы управления вынесены на панель управления (4). Внутри корпуса расположены трубчатые электронагревательные элементы, закрытые с лицевой стороны тепловентилятора решеткой (5).

Воздушный поток, втянутый вентилятором в корпус, проходя между петлями трубчатых электронагревательных элементов, нагревается и подается в помещение через решетку.

Рис. 1. Тепловентилятор



1 – корпус; 2 – подставка-ручка; 3 – вентилятор;
4 – панель управления; 5 – решетка.

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

6.1 Тепловентиляторы модели BG-E2A, BG-E3A укомплектованы стандартной штепсельной вилкой.

Сечение провода, подводимого к розетке от щита питания, должно быть не менее 1,5 мм² для медного провода и не менее 2,5 мм² для алюминиевого провода.

В щите питания должны иметься плавкие предохранители или автоматические выключатели на 16 А для защиты электропроводки от перегрузок.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

8.1 Тепловентилятор в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50°C и относительной влажности до 100% (при температуре плюс 25°C) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с тепловентилятором внутри транспортного средства.

8.2 Тепловентилятор должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°C и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°C).

9.3 Транспортирование и хранение тепловентилятора должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При нормальной эксплуатации тепловентилятор не требует технического обслуживания, а только чистку от пыли решетки вентилятора и решетки с лицевой стороны тепловентилятора и контроля работоспособности. Исправность тепловентилятора определяется внешним осмотром, затем включением и проверкой нагрева потока воздуха. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в таблице 3.

При соблюдении условий эксплуатации, хранения и своевременном устранении неисправностей тепловентилятор может эксплуатироваться более 7 лет.

7.2 Тепловентилятор снабжен устройством аварийного отключения электронагревательных элементов и вентилятора в случае перегрева корпуса. Перегрев корпуса может наступить от следующих причин:

- входная и выходная решетки закрыты посторонними предметами или сильно загрязнены;
- тепловая мощность тепловентилятора превышает теплопотери помещения, в котором он работает;
- неисправен вентилятор.

Тепловентилятор, после срабатывания устройства аварийного отключения, автоматически включается через 5-10 минут.

7.3 Внимание! Частое срабатывание устройства аварийного отключения не является нормальным режимом работы тепловентилятора.

При появлении признаков ненормальной работы обратитесь в специализированный сервисный центр.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При покупке Тепловентиляторов торговой марки «Stolz» - модели BG-E2A, BG-E3A предоставляется гарантия 12 месяцев с даты приобретения. В течение этого срока сервисные центры безвозмездно устраняют все неисправности, произошедшие по вине предприятия-изготовителя.

В гарантийный ремонт принимается агрегат, имеющий надлежащим образом заполненный гарантийный талон.

Гарантия снимается при наличии следов вмешательства в изделие (шлицы винтов повреждены, неправильная сборка).

Гарантия не распространяется на Тепловентиляторы, имеющий дефекты, вызванные эксплуатацией с нарушением требований настоящей инструкции по эксплуатации:

- работа в условиях перегрузки;
- механическими повреждениями;
- повреждениями в результате воздействия огня, агрессивных веществ и т.д.
- проникновением жидкостей, посторонних предметов и веществ внутрь электрического блока Тепловентилятора;
- подключение в электрическую сеть с параметрами, отличными от указанных в инструкции по эксплуатации;
- использование принадлежностей, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные естественным износом.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Stoltz

Гарантийное свидетельство

Информация об изделии

Наименование изделия
Модель изделия
Серийный номер

Информация о покупателе

Полное название компании*
Контактное лицо**
Код города, телефон
Место эксплуатации изделия

* Заполняется только для юр. лиц. ** Для юр. лиц - ФИО, должность; для физ. лиц - ФИО.

Срок гарантии

месяцев со дня продажи.

Свидетельство действительно при наличии даты, подписи и печати торгующей организацией в оригинальном свидетельстве.
С правилами эксплуатации и "Положением о гарантитой ремонте" ознакомлен и согласен, паспорт на русском языке
получен, исправность и комплектность проверены, претензий не имею.

Информация о продавце

Полное название компании
Код города, телефон
Дата продажи
Ф.И.О. Продавца ***
Подпись продавца
Подпись покупателя

*** Оформившего продажу изделия

Заявление

Директору
От
Адрес собственника:
Телефон:

Дата
Нами (мной) в магазине
Был приобретен
Инструмент применялся для

С использованием принадлежностей

Время непрерывной работы
С перерывом
Средняя наработка в день
Количество дней в неделю
Выявился следующий дефект

Прошу определить техническое состояние инструмента для решения вопроса о проведении гарантийного ремонта

Дата

Подпись

